# RemoDAQ-8012 族单路模拟量输入模块 RemoDAQ-8017 族 8 路模拟量输入模块

# 用户手册



北京鼎升力创技术有限公司

## RemoDAQ-8012 族/8017 族模块用户手册

## 目 录

1	概述	
	1.1 端子分布	4
	1.2 特性	5
	1.3 结构图	8
	1.4 接线说明	9
	1.5 默认设置	10
	1.6 跳线设置	.11
	1.7 校准	
	1.8 设置列表	13
2	命令	16
	2.1 %AANNTTCCFF	20
	2.2 #AA	
	2.3 #AAN	22
	2.4 \$AA0	23
	2.5 \$AA0Ci	24
	2.6 \$AA1	25
	2.7 \$AA1Ci	26
	2.8 \$AA2	27
	2.9 \$AA3NV.VVVV	28
	2.10 \$AA4N±VV	29
	2.11 \$AA3N	30
	2.12 \$AA4N	31
	2.13 \$AA0N	32
	2.14 \$AA1N	33
	2.15 \$AA5VV	34
	2.16 \$AA6	35
	2.17 \$AA8	36
	2.18 \$AA8V	37
	2.19 \$AA9(数据)	38
	2.20 \$AAA	39
	2.21 \$AAF	40
	2.22 \$AAM	41
	2.23~AAO(数据)	42
	2.24 ~AAEV	43
	2.25 @AADI	

## RemoDAQ-8012 族/8017 族模块用户手册

2.26 @AADO(数据)	16
2.27 @AAEAT	
2.28 @AAHI(数据)	
2.29 @AALO(数据)	
2.30 @AADA	
2.31 @AACA	
2.32 @AARH	
2.33 @AARL	
2.34 @AARE	
2.35 @AACE	
2.36 ~**	
2.37 ~AA0	
2.38 ~AA1	
2.39 ~AA2	59
2.40 ~AA3EVV	60
2.41 ~AA4	61
2.42 ~AA5PPSS	62
2.43 @AACSS	63
2.44 @AAD	64
2.45 @AAN	65
2.46 @AARNNNMM	66
2.47 @AAYYMMDDHHMM	68
2.48 @AAY	69
2.49 \$AA7CiRrr	70
2.50 \$AA8Ci	71
2.51 \$AAXnnnn	72
2.52 \$AAY	
应用注释	
3.1 INIT* 端子操作	
3.2 模块状态	74
3.3 双看门狗操作	74
3.4 变送器	
3.5 存储功能	
3.6 数字量输入和事件计数器	
3.7 数字输出	
3.8 高/低限报警	76

## 1 概述

RemoDAQ-8000 系列是基于 RS-485 网络的数据采集和控制模块。它们提供了模拟量输入、模拟量输出、数字量输入/输出、定时器/计数器、交流电量采集、无线通讯等功能。这些模块可以由命令远程控制。

RemoDAQ-8012 是带有上下限报警功能的单路模拟量输入模块 RemoDAQ-8012D 是带数码管显示的 RemoDAQ-8012 RemoDAO-8012F 是高速的 RemoDAO-8012

RemoDAQ-8017 是 8 路模拟量输入模块

RemoDAQ-8017C 是 8 路电流输入模块

RemoDAQ-8017F 是高速的 RemoDAQ-8017

RemoDAQ-8017M 是 8 路带存储功能的 RemoDAQ-8017


RemoDAQ-8017R 是高差压的 8 路模拟量输入模块

RemoDAQ-8017+是带有 Modbus 的 RemoDAQ-8017

#### 以上模块具有如下共同特点:

- 3000 VDC 隔离
- 24 位 ADC 提供极高的精确度
- 软件校准
- TVS 过压保护
- PTC 过流保护

## 1.1 端子分布



## 1.2 特性

#### RemoDAQ-8012/12D 模拟量输入

通道: 1

分辨率: 16 位

输入类型: mV,V,mA

(须外接 125Ω 电阻)

量程范围: ±10V, ±5V, ±1V, +500mV, +150mV, +20mA

采样速率: 10 次/秒

带宽: 5.24Hz

精确度: ±0.05% 零点漂移: 20uV/℃

满量程漂移: 25ppm/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 20M Ohms

隔离: 3000VDC

#### 数字量输出

输出通道 2

集电极开路输出最大到 30V 输出负载:最大 30mA

#### 数字输入

输入通道 1

逻辑电平 0: +1Vmax

逻辑电平 1: +3.5V~30V

#### 事件计数器

最大输入频率: 50Hz 最小脉冲宽度: 1mS

#### 显示 LED

四位半数字显示(R-8012D 有效)

#### 电源

输入电压: +10V~+30VDC

功耗: 1.3W (8012) 1.6W (8012D)

温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAQ-8012F 模拟量输入

通道: 1

分辨率: 12 位

输入类型: mV,V,mA

- (须外接 125Ω 电阻)

量程范围: ±10V, ±5V, ±1V, ±

 $500 \text{mV}, \pm 150 \text{mV}, \pm 20 \text{mA}$ 

快速模式采样速率: 100 次/秒

快速模式带宽: 52.4Hz

快速模式精确度: ±0.25%

普通模式时同 R-8012

零点漂移: 20uV/℃

满量程漂移: 25ppm/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 20M Ohms

隔离: 3000VDC

## 数字量输出

输出通道 2

集电极开路输出最大到 30V

输出负载:最大30mA

## 数字输入

输入通道 1

逻辑电平 0: +1Vmax

逻辑电平 1: +3.5V~30V

#### 电源

输入电压: +10V~30VDC

功耗: 1.3W

温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAO-8017 模拟量输入

通道: 8 路差分或 6 路差分,2 路 单端 (跳线选择)

500 mV,  $\pm 150 \text{mV}$ ,  $\pm 20 \text{mA}$ 

采样速率: 10 次/秒 带宽: 15.7Hz 精确度: ±0.1%

零点漂移: 20uV/℃

满量程漂移: 25ppm/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 20M Ohms 过电压保护: ±35V

隔离: 3000VDC 输入电压: +10V~+30VDC

功耗: 1.3W

温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAO-8017C 模拟量输入

输入通道: 8 路差分或 6 路差分 和 2 路单端 (跳线选择)

输入类型: mA 量程范围: ±20mA

采样速率: 10次/秒 带宽: 15.7Hz

精确度: ±0.1% 零漂移: 20uV/℃

量程漂移: 25ppm/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 20M Ohms 过电压保护: ±35V

RemoDAO-8017F 模拟量输入

通道: 8 路差分或 6 路差分, 2 路 单端 (跳线选择)

输入类型:mV,V,mA(外接 125Ω 电阻) 输入类型:mV,V,mA(外接 125Ω 电阻) 量程范围: ±10V, ±5V, ±1V, ±量程范围: ±10V, ±5V, ±1V, ±

500mV,  $\pm 150$ mV,  $\pm 20$ mA 快速模式时采样速率: 75 次/秒

快速模式时带宽: 78.7Hz

快速模式时精确度: ±0.5% 普通模式时同 R-8017

零点漂移: 20uV/℃

满量程漂移: 25ppm/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 20M Ohms 过电压保护: ±35V

隔离: 3000VDC

输入电压: +10V~+30VDC

功耗: 13W 温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAO-8017M 模拟量输入

数据存储容量: 512k(4M bit) 带实时时钟,可设年/月/日/时/分/秒

记录间隔: 1 秒到 59 分 59 秒, 循环 记录/非循环记录 2 种模式可选

循环记录:记满后覆盖最早的记录,

记录不停止

非循环记录:记满后停止记录

存储时间: (128/通道数)\*2048\*记录间隔

输入电压: +10V~+30VDC

其他功能和指标同 RemoDAO-8017

隔离: 3000VDC

输入电压: +10V~+30VDC

功耗: 1.3W

温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAO-8017R

#### 模拟量输入

通道: 8路或6路差分,2路单端

(跳线选择)

输入类型: mV,V,mA(外接 125Ω 电阻)输入类型: mV,V,mA

量程范围: ±10V,±5V,±20mA

采样速率: 10次/秒

带宽: 13.1Hz

精确度: ±0.1%

满量程漂移: 25ppm/℃ 零点漂移: 20uV/℃

CMR: 86dB

输入阻抗: 2M Ohms 过电压保护: ±250V

隔离: 3000VDC

输入电压: +10V~+30VDC

功耗: 1.3W

温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

#### RemoDAO-8017+ 模拟量输入

通道: 8 路或 6 路差分,2 路单端输入

(跳线选择)

量程范围: ±150mV.±500 mV. ±1V.  $\pm$  5V,  $\pm$  10V,  $\pm$  20 mA.4-20 mA

过电压保护: +/-35V

采样频率: 10 次/S

带宽: 13.1 Hz 精确度: ±0.1%

输入阻抗: 20M Ohms

零点漂移: +/-6uV/℃

满量程漂移: +/-25ppm/℃

CMR (50/60Hz): 92dB


计时器看门狗:有 功耗: 1.2W/24VDC


隔离电压: 3000VDC


温度: -20℃~70℃

湿度: 5%~90%, 无凝露

## 1.3 结构图







## 1.4 接线说明


#### RemoDAQ-8012/8012D/8012F

模拟量输入接线说明



#### RemoDAQ-8012/8012D/8012F

数字量输入接线说明




#### RemoDAQ-8012/8012D/8012F

数字量输出接线说明




## RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+

模拟量输入通道0到5接线说明



RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+ RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+ 模拟量输入通道 6 和 7 接线说明 模拟量输入通道 6 和 7 接线说明

実が重細へ地垣6和/接线说明 模拟重細へ地垣6和/接线说明 (跳线1设置是INIT\*模式) (跳线1设置是8路差分模式)



RemoDAQ-8017C 测量电流接线可参照 RemoDAQ-8017电流接线图,但不需外接电阻。

#### 1.5 默认设置

- 地址: 01
- 模拟输出类型: 8012/12D/12F/17/17F/17M/17R/17+: -10V~+10V 8017C: -20mA~+20mA
- 波特率: 9600bps
- 校验和禁止,抑制 60Hz 干扰,工程量单位格式
- RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+设成 6 路差 分和 2 路单端模式
- RemoDAQ-8012F 和 RemoDAQ-8017F 为高速模式

## 1.6 跳线设置

RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R: 跳线 JP1 用来选择端 子 INIT\*/Vin 7-

选择 8 路差分模式, 端子 INIT\*/Vin 7-被设成 Vin 7-



选择 INIT\*模式,端子 INIT\*/Vin 7-被设成 INIT\*



RemoDAQ-8017+跳线设置:

通道输入方式:





20mA 输入设置 (JP0~JP7) 电压输入设置 (JP0~JP7)默认

INIT\*模式设置:





6 路差分和 2 路单端 (JP9~JP10) 8 路差分 (JP9~JP10) 在 8 路差分模式下使用 SW1 设置 INIT 状态:



INIT 生效

#### 1.7 校准

在真正理解校准含义之前,请不要执行校准单元

类型代码	07	08	09	0A	0B	0C	0D
零输入	4mA	0V	0V	0V	0mV	0mV	0mA
量程输入	+20mA	+10V	+5V	+1V	+500mV	+150mV	+20mA

#### 注意:

- 1. 当校准类型是 0D 时, RemoDAQ-8012/12D/12F/17 /17F/17M/17R 需要连接外部电阻, 125ohms,0.1%
- 2. 接校准电压(或电流)信号到模块的输入。对于 RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+,连接通道 0
- 3. 在校准之前,为获得更好的精确度,模块需通电预 热 30 分钟

#### 校准顺序示例(类型 08)

- 1. 连接校准电压(或电流)信号到模块的输入端。对于 RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+,连接到通道 0
- 2. 模块通电预热 30 分钟
- 3. 设置类型为 08
- 4. 校准允许
- 5. 给定零校准电压
- 6. 执行零校准命令
- 7. 给定满量程校准电压
- 8. 执行满量程校准命令
- 9. 重复5到8步三次

#### 校准步骤(RemoDAQ-8017R)

(一)、粗调校准

按照 RemoDAQ-8017 校准步骤对各量程进行校准即可

#### (二)、细调校准

- 1. N 通道 0 点校准
  - a、将 0V 接至相应通道,看读值是否为 0
  - b、如果大于 0 则在命令行输入\$AA4N-VV,如果小于 0 则调整 VV 直至读值为 0
  - c、运行\$AA1N命令。其余同
- 2. N 通道满量程校准
  - a、将满量程信号接至相应通道,看调整值是否与读 值相等
  - b、若读值大于输入值则运行\$AA3NV.VVVV, V.VVVV<1.0000, 相反则 V.VVVV>0, 调整值 读值与输入相等
  - c、运行\$AA0N即可

## 1.8 设置列表

#### 波特率设定 (CC)

1	~								
	代码	03	04	05	06	07	08	09	0A
	波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

# 注: RemoDAQ-8017M 最高波特率只能到 38400 模拟量输入类型设置(TT)

类型代码	07	08	09	0A	0B	0C	0D
最小输出	4mA	-10V	-5V	-1V	-500mV	-150mV	-20mA
最大输出	20mA	+10V	+5V	+1V	+500mV	+150mV	+20mA

- RemoDAQ-8017+支持以上所有量程
- RemoDAQ-8017C 仅支持-20mA~+20mA
- RemoDAQ-8012/12D/12F/17/17F/17M/17R 支持除代码 07 之外的所有量程

#### 数据格式设置 (FF)

7	6	5	4	3	2	1	0	
*1	*2	*3	0	0	0	*	4	

\*1: 0=60Hz 抑制 1=50Hz 抑制

\*2: 校验位: 0= 禁止, 1=允许

\*3: 快速/普通位: 0=普通, 1=快速 (RemoDAO-8012F/8017F 有效)

\*4: 00 = 工程单元格式 01 = 百分比格式 10 = 16 进制格式

## 模拟量输入类型和数据格式表

	快级重制八大至作数场作人农						
类型 代码	输入量程	数据格式	+F.S.	Zero	-F.S		
		工程量单位	20mA	+000.00	4mA		
07	4~20mA	% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00		
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000		
	-10~+10V	工程量单位	+10.000	+00.000	-10.000		
08		% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00		
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000		
		工程量单位	+5.000	+0.000	-5.000		
09	-5~+5V	% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00		
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000		
0A	-1~+1V	工程量单位	+1.000	+0.000	-1.000		
		% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00		

RemoDAQ-8012 族/8017 族模块用户手册

		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000
		工程量单位	+500.000	+000.000	-500.000
0B	-500~+500mV	% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000
	-150~+150mV	工程量单位	+150.000	+000.000	-150.000
0C		% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000
		工程量单位	+20.000	+00.000	-20.000
0D	-20~+20mA	% (FSR)	+100.000	+000.00	-100.00
		16 进制(补码)	7FFF	0000	8000

## 2 命令

命令格式: (Leading) (Address)(Command)(CHK)(cr) 响应格式: (Leading) (Address)(Data)(CHK)(cr)

[CHK] 2 字符校验

[cr] 命令结束符,字符返回(0x0D)

#### 计算校验和:

- 1. 计算命令或回答字符串中除 cr 以外所有字符 ASCII 值的和。
- 2. 累加和应在 00~FFH 之间。

#### 示例:

命令字符串: \$012(cr)

命令字符串校验和如下计算:

$$= 24h + 30h + 31h + 32h$$

= B7h

命令字符串的校验和是 B7h 即[CHK]="B7" 带校验和的命令字符串: \$012B7(cr)

回答字符串: !01070600(cr)

回答字符串校验和是 AFh 即[CHK] = "AF" 带校验和的回答字符串: !01070600AF(cr)

## RemoDAQ-8012 族/8017 族模块用户手册

通用命令集					
命令	回答	说明	备注		
%AANNTTCCFF	!AA	模块设置	2.1		
#AA	>(数据)	读模拟量输入	2.2		
#AAN	>(数据)	读通道 N 模拟量输入	2.3		
\$AA0	!AA	执行量程校准	2.4		
\$AA0Ci	!AA	执行量程校准	2.5		
\$AA1	!AA	执行零校准	2.6		
\$AA1Ci	!AA	执行零校准	2.7		
\$AA2	!AATTCCFF	读配置信息	2.8		
\$AA3NV.VVVV	!AA	设定各通道量程系数	2.9		
\$AA4N±VV	!AA	设定0点偏移	2.10		
\$AA3N	!AA(数据)	读N通道量程系数	2.11		
\$AA4N	!AA(数据)	读 N 通道 0 点偏移值	2.12		
\$AA0N	!AA	第 N 通道量程校准	2.13		
\$AA1N	!AA	第 N 通道 0 点校准	2.14		
\$AA5VV	!AA	设置通道允许	2.15		
\$AA6	!AAVV	读通道状态	2.16		
\$AA8	!AAV	读 LED 设置	2.17		
\$AA8V	!AA	设置 LED	2.18		
\$AA9(数据)	!AA	设置 LED 数据	2.19		
\$AAA	!(数据)	读8通道数据	2.20		
\$AAF	!AA(数据)	读版本	2.21		
\$AAM	!AA(数据)	读模块名称	2.22		
~AAO(数据)	!AA	设置模块名称	2.23		
~AAEV	!AA	校准允许/禁止	2.24		

数字量输	入/输出,报	警,事件计数器命令设	置
命令	回答	说明	备注
@AADI	!AASOOII	读数字量 I/O 和报警状态	2.25
@AADO(数据)	!AA	设置数字量输出	2.26
@AAEAT	!AA	报警允许	2.27
@AAHI(数据)	!AA	设置上限报警	2.28
@AALO(数据)	!AA	设置下限报警	2.29
@AADA	!AA	报警禁止	2.30
@AACA	!AA	清除锁存报警	2.31
@AARH	!AA(数据)	读上限报警	2.32
@AARL	!AA(数据)	读下限报警	2.33
@AARE	!AA(数据)	读事件计数器	2.34
@AACE	!AA	清除事件计数器	2.35

	主机看门狗命令集						
命令	回 答	说明	备 注				
~**	无回答	主机 OK	2.36				
~AA0	!AASS	读模块状态	2.37				
~AA1	!AA	复位模块状态	2.38				
~AA2	!AAVV	读主机看门狗超时溢出时间	2.39				
~AA3EVV	!AA	设置主机看门狗超时溢出时间	2.40				
~AA4	!AAPPSS	读上电值和安全值	2.41				
~AA5PPSS	!AA	设定上电值和安全值	2.42				

RemoDAQ-8017M 存储命令集							
命令	回答	说明	备注				
@AACSS	!AA	存储间隔设定	2.43				
@AAD	!AASS	读取存储间隔	2.44				
@AAN	!ААННН	读取记录数	2.45				
@AARNNNMM	!AA(数据)	读取 MM 个记录	2.46				
@AAYYMMDDHHMMSS	!AA	设置当前时间	2.47				
@AAY	!AABBCCDDEEFF	读当前时间	2.48				

RemoDAQ-8017+命令集			
命令	回答	说明	备注
\$AA7CiRrr	!AA	设定输入通道的范围	2.49
\$AA8Ci	!AACiRrr	读取输入通道的范围	2.50
\$AAXnnnn	!AA	设定看门狗定时值	2.51
\$AAY	!AAXnnnn	读取看门狗定时值	2.52

#### 2.1 %AANNTTCCFF

说明:设定模块配置信息

语法: %AANNTTCCFF[CHK](cr)

% 定界符

AA 模块地址 (00 到 FF)

NN 设定模块的新地址(00到FF)

TT 设定输入信号类型

CC 设置新的波特率

FF 设定新的数据格式

当改变波特率或校验和时,把 INIT\*端接地

回答: 有效命令: !AA[CHK] (cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

有效命令的定界符

无效命令的定界符

AA 模块地址 (00 到 FF)

#### 示例:

命令: %0102080600 接收: !02

将地址 01 的模块的地址改为 02, 返回成功

命令: %0202080602 接收: !02

改变数据格式 00 到 02, 即由工程单元格式改为 16

进制格式, 返回成功

相关命令: 2.8 节 \$AA2

相关主题: 1.8 节设置列表, 3.1 节 INIT\* 端操作

#### 2.2 #AA

**说明**:读模拟量输入 **语法**: #AA[CHK](cr)

# 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

回答: 有效命令: >(数据) [CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

> 有效命令定界符

(数据)模拟量输入值,数据是每个单独通道值的组合

#### 示例:

命令: #01 接收: >+02.635

读地址为01的模块,成功得到数据

命令: #02 接收: >4C53

读地址为02的模块,成功得到16进制表示的数据

命令: #04

接收:

>+05.123+04.153+07.234-02.356+10.000-05.133+02.345+08.234 读地址为 04(RemoDAQ-8017),得到所有 8 个通道的数据

相关命令: 2.1 节 %AANNTTCCFF, 2.8 节\$AA2

相关主题: 1.8 节设置列表

#### 2.3 #AAN

说明: 从通道 N 读模拟量输入

语法: #AAN[CHK](cr)

# 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

N 通道号 (0~7)

回答: 有效命令: >(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

> 有效命令定界符

? 无效命令定界符

数据 模拟量输入值

#### 示例:

命令: #032 接收: >+02.513

读地址 03 的模块的通道 2 的值,成功得到数据

命令: #029 接收: ?02

读地址 02 的模块的通道 9 的值, 返回为错误通道数

相关命令: 2.1 节 %AANNTTCCFF, 2.8 节 \$AA2

相关主题: 1.8 节设置列表

注意: RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+ 有效

#### 2.4 \$AA0

**说明**: 执行满量程校准 **语法**: \$AA0[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

0 执行校准命令

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$010 接收: !01 执行地址为 01 的满量程校准命令, 返回成功

命令: \$020 接收: ?02

执行地址为02的满量程校准命令,返回在执行校准

命令之前,没有校准使能

相关命令: 2.6 节 \$AA1, 2.24 节~AAEV

相关主题: 1.7 节校准

注意: RemoDAQ-8017+无效

#### 2.5 \$AA0Ci

说明: 执行满量程校准

语法: \$AA0Ci[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

0 执行校准命令

Ci 选择需要校准的通道

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$010C5 接收: !01

执行地址为01的模块5通道的满量程校准命令,返回成功

相关主题: 1.7 节校准

注意: RemoDAQ-8017+有效

#### 2.6 \$AA1

说明: 执行零校准

语法: \$AA1[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

1 执行零校准命令

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$011 接收: !01

执行地址为01的零校准命令,返回成功

命令: \$021 接收: ?02

执行地址为 02 的零校准命令,返回为:在执行校准 允许命令之前,不能校准

相关命令: 2.4 节 \$AA0, 2.24 节~AAEV

相关主题: 1.7 节校准

注意: RemoDAO-8017+无效

#### 2.7 \$AA1Ci

说明: 执行零校准

语法: \$AA1Ci[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

1 执行校准命令

Ci 选择需要校准的通道

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$011C5 接收: !01

执行地址为01的模块5通道的零点校准命令,返回成功

相关主题: 1.7 节校准

注意: RemoDAQ-8017+有效

#### 2.8 \$AA2

说明:读配置信息

语法: \$AA2[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

2 读配置信息命令

回答: 有效命令: !AATTCCFF[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

TT 模块的输入信号类型代码

CC 模块的波特率代码

FF 模块的数据格式

#### 示例:

命令: \$012 接收: !01080600

读地址为01的设置,返回成功

命令: \$022 接收: !020A0602

读地址为02的设置,返回成功

相关命令: 2.1 节 %AANNTTCCFF

相关主题: 1.8 节设置列表, 3.1 节 INIT\*端子操作

#### 2.9 \$AA3NV.VVVV

**说明**: 设定各通道满量程系数 **语法**: \$AA3NV.VVVV[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

3 设定量程系数

N 通道号 (0~7)

V.VVVV 系数,如 1.0000 代表乘以 1

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$01301.0000 接收: !01

设定地址 01 的 0 通道的系数为 1,0000, 返回成功

#### 2.10 \$AA4N±VV

说明:设定0点偏移

语法: \$AA4N±VV[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

4 表示设定偏移命令

± 表示偏移的方向

N 通道号 (0~7)

VV 设定的偏移值,单位数字为满量程电压/65536

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$0140+02 接收: !01

地址01的0通道的0点偏移,返回成功

#### 2.11 \$AA3N

说明: 读 N 通道满量程系数

语法: \$AA3N[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

3 读通道满量程系数命令

N 通道号 (0~7)

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA(数据)[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 N 通道满量程系数

#### 示例:

命令: \$0130 接收: !012710

读地址 01 的 0 通道的满量程系数,返回为 2710

#### 2.12 \$AA4N

说明:读 N 通道 0 点偏移值

语法: \$AA4N[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

4 读通道 0 点偏移值命令

N 通道号 (0~7)

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA(数据)[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 N 通道 0 点偏移值

#### 示例:

命令: \$0140 接收: !010002

读地址 01 的 0 通道的 0 点偏移值,返回为 0002

#### 2.13 \$AA0N

**说明**: N 通道满量程校准 **语法**: \$AA0N[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF) 0 通道量程校准命令 N 通道号 (0~7)

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr) 无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$0101 接收: !01 地址 01 的 1 通道的满量程校准, 返回成功

#### 2.14 \$AA1N

**说明**: N 通道 0 点校准 **语法**: \$AA0N[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF) 1 通道 0 点校准命令 N 通道号 (0~7)

- ! 有效命令定界符
- ? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

## 示例:

命令: \$0111 接收: !01 地址 01 的 1 通道的 0 点校准, 返回成功

#### 2.15 \$AA5VV

说明:设置通道允许

语法: \$AA5VV[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00 到 FF)

5 设置通道允许命令

VV 通道允许/禁止,00=禁止所有通道,FF=允许所有通道

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: \$0155A 接收: !01

设置地址 01 通道 1、3、4、6 允许, 通道 0、2、5、

7禁止,返回成功

命令: \$016 接收: !015A

读地址 01 通道状态,返回通道 1、3、4、6 允许,

通道 0、2、5、7 禁止

相关命令: 2.16 节 \$AA6

注意: RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+有效

#### 2.16 \$AA6

说明:读通道状态

语法: \$AA6[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

6 读通道状态命令

回答: 有效命令: !AAVV[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

VV 通道允许/禁止,00=禁止所有通道,FF=允许所有通道

#### 示例:

命令: \$015A5 接收: !01

设置地址 01 通道 0、2、5、7 允许, 通道 1、3、4、

6禁止,返回成功

命令: \$016 接收: !01A5

读地址 01 通道状态,返回通道 0、2、5、7 允许,通道 1、3、4、6 禁止

相关命令: 2.15 节 \$AA5VV

注意: RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R/17+有效

### 2.17 \$AA8

**说明**:读 LED 设置

语法: \$AA8[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

8 读 LED 设置命令

回答: 有效命令: !AAV[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

V LED 设置, 1=模块控制, 2=主机控制

### 示例:

命令: \$018 接收: !011

地址 01 的 LED 为模块控制状态

命令: \$028 接收: !012

地址 02 的 LED 为主机控制状态

相关命令: 2.18 节 \$AA8V, 2.19 \$AA9(数据)

注意: RemoDAO-8012D 有效

### 2.18 \$AA8V

**说明**:设置 LED 显示方式 **语法**: \$AA8V[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

8 设置 LED 显示方式命令

V 1=模块控制 LED 显示 2=主机控制 LED 显示

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: \$0182 接收: !01

设置地址 01 的模块 LED 由主机控制

命令: \$0281 接收: !02

设置地址 02 的模块 LED 由模块控制

相关命令: 2.17 节 \$AA8, 2.19 节 \$AA9(数据)

注意: RemoDAO-8012D 有效

## 2.19 \$AA9(数据)

说明: LED 数据显示命令

语法: \$AA9(数据)[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

9 LED 显示数据

数据 显示在 LED 上的数据,从-19999.到+19999.,

数据由一个符号位、一个小数点、5位数字组成

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符或 LED 没有设定由主机控制显示

AA 模块地址(00~FF)

### 示例:

命令: \$019+123.45 接收: !01

设置地址 01 的模块 LED 显示数据+123.45,显示成功

命令: \$029+512.34 接收: ?02

设置地址 02 的模块 LED 显示数据+512.34, 返回 LED 没有设置为主机控制方式

相关命令: 2.17 节 \$AA8, 2.18 节\$AA8V

注意: RemoDAQ-8012D 有效

### 2.20 \$AAA

**说明**:读 8 通道数据 **语法**: \$AAA[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

A 读 8 通道模拟输入数据

回答: 有效命令: >(数据 1)…(数据 8)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 8 通道模拟量输入数据,数据格式 16 进制补码

## 示例:

命令: \$01A

接收: >0000012301257FFF1802744F98238124

读地址为01的8通道模拟量输入数据,返回成功

相关命令: 2.2 节 #AA

注意: RemoDAQ-8017/17C/17F/17M/17R 有效

### 2.21 \$AAF

说明: 读版本

语法: \$AAF[CHK](cr)

\$ 定界符

 AA
 模块地址(00~FF)

 F
 读模块版本命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

数据 模块的版本

### 示例:

命令: \$01F 接收: !01 20051201 读地址为 01 的模块版本数据,返回版本 20051201

命令: \$02F 接收: !01 20040101 读地址为 02 的模块版本数据, 返回版本 20040101

### 2.22 \$AAM

说明: 读模块名称

语法: \$AAM[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

M 读模块名称命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

数据 模块名称

### 示例:

命令: \$01M 接收: !018012

读地址为01的模块名称,返回名称8012

命令: \$03M 接收: !038017

读地址为03的模块名称,返回名称8017

相关命令: 2.23 节 ~AAO(数据)

注意: RemoDAQ-8017+ 无效

## 2.23~AAO(数据)

说明: 设置模块名称

语法: ~AAO(数据)[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

O 设置模块名称

数据 模块新名称,最大6个字符

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

#### 示例:

命令: ~0108012 接收: !01

设置地址 01 模块名称为 8012, 返回成功

命令: \$01M 接收: !018012 读地址 01 模块名称, 返回名称 8012

相关命令: 2.22 节 \$AAM

注意: RemoDAQ-8017+ 无效

### 2.24 ~AAEV

说明:校准允许/禁止

语法: ~AAEV[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

E 校准允许/禁止命令

V 1=允许 0=禁止 校准

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

## 示例:

命令: \$010 接收: ?01

执行地址 01 满量程校准命令,返回在执行校准命令

之前没有执行校准允许命令

命令:~01E1 接收:!01 设置地址 01 校准允许, 返回成功

命令: \$010 接收: !01

执行地址 01 满量程校准命令, 返回成功

相关命令: 2.4 节 \$AA0, 2.6 节 \$AA1

相关主题: 1.7 节校准

注意: RemoDAQ-8017+无效

### 2.25 @AADI

说明: 读数字量 I/O 和报警状态

语法: @AADI[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

DI 读数字量输入和报警状态

回答: 有效命令: !AASOOII[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

- ! 有效命令定界符
- ? 无效命令定界符
- AA 模块地址 (00~FF)
- S 报警允许状态, 0=报警禁止 1=瞬态报警允许 2=锁存报警允许
- OO 数字量输出状态,00=DO0 关,DO1 关 01=DO0 开,DO1 关 02=DO0 关,DO1 开 03=DO0 开,DO1 开
- II 数字量输入状态,00=输入低电平, 01=输入高电平

#### 示例:

命令: @01DI 接收: !0100001

读地址为 01 数字输入状态,返回报警禁止,数字输出全部关闭,数字输入高电平

相关命令: 2.26 节 @AADO(数据), 2.27 节 @AAEAT,

2.30 节 @AADA

相关主题: 3.6 节数字量输入和事件计数器,

3.7 节数字输出

## 2.26 @AADO(数据)

说明:设置数字量输出

语法: @AADO(数据)[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

DO 设置数字量输出

数据 数字量输出状态,00=DO0 关,DO1 关

01=DO0 开, DO1 关

02=DO0 关, DO1 开

03=DO0 开, DO1 开

**回答**:有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr),

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符,当报警允许时,命令返回无效

AA 模块地址(00~FF)

### 示例:

命令: @01DO00 接收: !01

设置地址为01数字量输出00,返回成功

相关命令: 2.25 节 @AADI, 2.27 节 @AAEAT,

2.30 节 @AADA

相关主题: 3.7 节数字输出

#### 2.27 @AAEAT

说明:报警允许

语法: @AAEAT[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

EA 报警允许命令

T 报警类型,M=瞬态报警 L=锁存报警

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: @01EAM 接收: !01 设置地址为 01 瞬态报警, 返回成功

相关命令: 2.25 节 @AADI, 2.30 节 @AADA,

2.31 节 @AACA

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

## 2.28 @AAHI(数据)

说明:设置上限报警

语法: @AAHI(数据)[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

HI 设置上限报警命令

数据 上限数据,数据格式是工程单元格式

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

### 示例:

命令: @01HI+10.000 接收: !01 设置地址为 01 上限报警+10.000, 返回成功

攻直地址为 01 上限报警+10.000,返回成功

相关命令: 2.27 节 @AAEAT, 2.32 节@AARH

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

## 2.29 @AALO(数据)

说明:设置下限报警

语法: @AALO(数据)[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块的地址 (00~FF)

LO 设置下限报警命令

数据 下限报警值,数据格式是工程单元格式

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: @01LO-10.000 接收: !01

设置地址为01下限报警值-10.000,返回成功

相关命令: 2.27 节 @AAEAT, 2.33 节 @AARL

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

#### 2.30 @AADA

说明:报警禁止

语法: @AADA[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

DA 报警禁止命令

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

### 示例:

命令: @01DA 接收: !01 地址为 01 禁止报警, 返回成功

相关命令: 2.27 节 @AAEAT

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

### 2.31 @AACA

说明:清除锁存报警

语法: @AACA[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

CA 清除锁存报警

**回答**: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: @01DI 接收: !0120101

读地址为01数字输入,返回锁存报警模式,低限报警激活

命令: @01CA 接收: !01

清除地址为01锁存报警,返回成功

命令: @01DI 接收: !0120001

读地址为01数字输入,返回锁存报警模式,报警没有激活

相关命令: 2.25 节 @AADI, 2.27 节 @AAEAT,

2.30 节 @AADA

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

### 2.32 @AARH

说明: 读上限报警

语法: @AARH[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

RH 读上限报警命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 上限报警值(工程量单位格式)

### 示例:

命令: @01RH 接收: !01+10.000 读地址为 01 上限报警值, 返回+10.000

相关命令: 2.28 节 @AAHI (数据)

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

### 2.33 @AARL

说明: 读下限报警

语法: @AARL[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

RL 读下限报警命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

数据 下限报警值(工程量单位格式)

### 示例:

命令: @01RL 接收: !01-10.000 读地址为 01 下限报警值, 返回-10.000

相关命令: 2.29 节 @AALO (数据)

相关主题: 3.8 节 高/低限报警

### 2.34 @AARE

说明: 读事件计数器

语法: @AARE[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

RE 读事件计数器命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 事件计数器值(00000~65535)

### 示例:

命令: @01RE 接收: !0101234

读地址为01计数器值,返回1234

相关命令: 2.35 节 @AACE

相关主题: 3.6 节 数字输入和事件计数器

#### 2.35 @AACE

说明:清除事件计数器

语法: @AACE[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

CE 清除事件计数器命令

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: @01RE 接收: !0101234

读地址为01的事件计数器值,返回1234

命令: @01CE 接收: !01

清除地址为01的事件计数器值,返回成功

命令: @01RE 接收: !0100000

读地址为01的事件计数器值,返回0

相关命令: 2.34 节 @AARE

相关主题: 3.6 节 数字输入和事件计数器

### 2.36 ~\*\*

说明: 主机 OK

主机通过广播的形式把"Host OK"的信息送给所有的模块

语法: ~\*\*[CHK](cr)

~ 一个定界符

\*\* 向所有模块发命令

回答: 无

### 示例:

命令: ~\*\* 接收: 无

相关命令: 2.37 节 ~AA0, 2.38 节 ~AA1,

2.39 节 ~AA2, 2.40 节 ~AA3EVV,

2.41 节 ~AA4, 2.42 节 ~AA5PPSS

### 2.37 ~AA0

说明: 读模块状态

语法: ~AA0[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

0 读模块状态命令

回答: 有效命令: !AASS[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

SS 模块状态,状态将被存到 EEPROM,它只可以被~AA1 命令复位。

00= 主看门狗状态被清除,04=主看门狗状态被设置

#### 示例:

命令:~010 接收:!0100

读地址 01 模块状态, 返回 00

命令: ~020 接收: !0204

读地址 02 模块状态,返回 04,主看门狗溢出时间被设置

相关命令: 2.38 节 ~AA1, 2.40 节 ~AA3EVV

### 2.38 ~AA1

说明:复位模块状态

语法: ~AA1 [CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

1 复位模块状态命令

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF))

### 示例:

命令: ~010 接收: !0104

读地址 01 模块状态, 返回 04, 主看门狗溢出时间被设置

命令: ~011 接收: !01

复位地址 01 模块状态,返回成功

命令: ~010 接收: !0100

读地址 01 模块状态,返回 00,主看门狗溢出时间被清除

相关命令: 2.36 节 ~\*\*, 2.37 节 ~AA0

#### 2.39 ~AA2

说明:读主看门狗溢出时间

语法: ~AA2[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

2 读主看门狗溢出时间

回答:有效命令: !AAVV[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

VV 以十六进制表示的溢出时间,每个单位为 0.1 秒 01 = 0.1 秒, FF = 25.5 秒

### 示例:

命令: ~012 接收: !01FF

读地址 01 主看门狗溢出时间, 返回 FF, 时间间隔 25.5 秒

相关命令: 2.36 节 ~\*\*, 2.40 节 ~AA3EVV

#### 2.40 ~AA3EVV

说明:设置主看门狗溢出时间

语法: ~AA3EVV[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

3 设置主看门狗溢出时间

E 1 = 开启主看门狗 0 = 关闭主看门狗

VV 溢出时间,从01到FF,每个单位为0.1秒

**回答**:有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: ~013164 接收: !01

设置地址 01 主看门狗溢出时间为 10 秒,并且主看门狗开

启,返回成功

命令: ~012 接收: !0164

读地址 01 主看门狗溢出时间,返回 64,时间间隔为 10 秒

相关命令: 2.36 节~\*\*, 2.39 节 ~AA2

### 2.41 ~AA4

说明: 读上电值和安全值

语法: ~AA4 [CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

4 读上电值和安全值

回答: 有效命令: !AAPPSS[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

PP 上电值 00=DO0 关, DO1 关

01=DO0 开, DO1 关

02=DO0 关, DO1 开

03=DO0 开, DO1 开

SS 安全值 00=DO0 关, DO1 关

01=DO0 开, DO1 关

02=DO0 关, DO1 开

03=DO0 开, DO1 开

### 示例:

命令: ~014 接收: !010000

读地址 01 上电值和安全值,返回上电值是 DO0 关,

DO1 关,安全值是 DO0 关, DO1 关

相关命令: 2.42 节 ~AA5PPSS

相关主题: 3.2 节 模块状态, 3.3 节 双看门狗操作

#### 2.42 ~AA5PPSS

说明:设置上电值和安全值 语法:~AA5PPSS[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

5 设定上电值和安全值

PP 上电值 00=DO0 关, DO1 关

01=DO0 开, DO1 关 02=DO0 关, DO1 开

02=DO0 天, DOI 开

03=DO0 开, DO1 开

SS 安全值 00=DO0 关, DO1 关

01=DO0 开, DO1 关

02=DO0 关, DO1 开

03=DO0 开, DO1 开

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: ~0150003 接收: !01

设置地址 01 上电值和安全值,上电值是 DO0 关,

DO1 关,安全值是 DO0 开, DO1 开,返回成功

相关命令: 2.41 节 ~AA4

相关主题: 3.2 节 模块状态, 3.3 节 双看门狗操作

### 2.43 @AACSS

说明:存储时间间隔设定

描述: 设定存储间隔

语法: @AACSS

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

C 存储时间间隔命令

SS 存储间隔,可选 0-60 分种,0 不记录;其余均记录,开始记录的时间为设定 SS 后的整数倍作为一个记录,如:SS=10,现在时间为 10:05 分,则 10:10 为第一条记录。出厂设定:SS=0AH(10)分钟

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令: !AA (cr) 无效命令: ?AA (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令的定界符

? 无效命令的定界符

AA 地址 (00到FF)

### 示例:

命令: @01C0A (cr) 接收: !01(cr) 设定 R-8017M 地址 01 的存储间隔为 10 分钟, 返回成功

#### 2.44 @AAD

**说明**:读取存储间隔 描述:返回存储间隔 语法: @AAD(cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

D 读取存储间隔

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令: ! AASS (cr) 无效命令: ? AASS (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令的定界符

? 无效命令的定界符

AA 模块地址 (00~FF)

SS 存储间隔 16 进制,单位:分钟

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

### 2.45 @AAN

**说明**: 读取记录数 **语法**: @AAN (cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

N 读取记录数的命令

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令: ! AAHHHH (cr)

无效命令: ? AA (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令的定界符

? 无效命令的定界符

AA 模块地址(00~FF)

HHHH 地址 AA 中, 4 字符的数据记录 (16 进制), 记录数为 1~12\*2048,每个记录包含时间和 8 通道 16 进制补码。

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

### 示例:

命令: @A3N (cr) 接收: !A30005 (cr) 读取地址 A3 模拟输入数据的数据记录,返回 5

#### 2.46 @AARNNNMM

说明: 读取存储数据

描述:读取从第 NNNN 个记录开始 MM 个记录

语法: @AARNNNNMM(cr)

@ 定界符

AA 地址 (00 到 FF)

R 读取存储数据的命令

NNNN 读取从第 NNNN 个记录开始, NNNN 范围

0~24576, 其中 8 通道数据以 16 进制(补码)

形式返回

MM 一次读取的记录数, 1~50

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令:

!YYMMDDHHMMSS>BBBBCCCCDDDDEEEEF

FFFGGGGHHHHIIII

!YYMMDDHHMMSS>BBBBCCCCDDDDEEEEF

FFFGGGGHHHHIIII

.....(cr)

! 有效命令的定界符

YYMMDDHHMMSS 年月日时分秒

> 时间与数据分隔符号

#### BBBBCCCCDDDDEEEEFFFHHHHIIII

8 通道记录数据 (16 进制)

[cr]

命令结束符,字符返回(0Dh)

### 示例:

命令: @F3R000102 (cr)

#### 接收:

!050603103200>0799A000A0001000AA00AA00A A00 AA00

!050603103200>0799A000A0001000AA00AA00A A00 AA00

(cr)

读取地址 F3 从第一记录开始的 2 个记录的存储数据, 返回成功

注:读取记录号与实际记录时间相反,即第一条记录为最新的一次记录.

#### 2.47 @AAYYMMDDHHMM

说明:设置当前时间(RTC)

语法:@AAYYMMDDHHMM (cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

YYMMDDHHMM: 年月日时分

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令:!AAYYMMDDHHMM (cr)

无效命令: ? AA (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

- ! 有效命令的定界符
- ? 无效命令的定界符
- AA 模块地址(00~FF)
- [cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

### 示例:

命令: @020506031020 (cr) 接收: !02 (cr) 设置地址 02 的当前时间为 2005 年 6 月 3 日 10 点 20 分. 返回成功

### 2.48 @AAY

**说明**:读当前时间 **语法**: @AAY (cr)

@ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

Y 读当前时间命令

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

回答: 有效命令: ! AABBCCDDEEFF (cr)

无效命令: ? (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令的定界符

? 无效命令的定界符

AA	BB	CC	DD	EE	FF
年	月	П	时	分	秒

[cr] 命令结束符,字符返回(0Dh)

### 示例:

命令: @02Y(cr) 接收: !050315080530 (cr) 读地址 02 的当前时间,返回为 05 年 3 月 15 日 8 点 5 分 30 秒

### 2.49 \$AA7CiRrr

说明: 设置模块输入的类型或范围

语法: \$AA7CiRrr[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

7 设置模块输入的类型或范围命令

Ci 所选择的模块通道号

Rrr 所选择的模块通道需要设定的范围

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: \$017C5R08 接收: !01

设置地址为 01 的模块通道 5 的类型设置为±10V,返回成功.

### 2.50 \$AA8Ci

说明: 读模块输入的类型或范围

语法: \$AA8Ci[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

8 读模块输入的类型或范围命令

Ci 所选择的模块通道号

回答: 有效命令: !AACiRrr[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

Ci 模块通道号

Rrr 模块通道设定的范围

### 示例:

命令: \$0128C5 接收: !01C5R08 读取地址 01 的模块通道 5 的类型设置.返回为±10V.

### 2.51 \$AAXnnnn

说明: 设置看门狗定时值 0000-9999

语法: \$AAXnnnn[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

X 看门狗设置命令

nnnn 看门狗定时值 0000-9999

回答: 有效命令: !AA [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

### 示例:

命令: \$01X1234 接收: !01

设置地址为01的模块的看门狗定时值为1234,返回成功.

### 2.52 \$AAY

说明: 读看门狗设置信息

语法: \$AAY[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

Y 读看门狗设置信息命令

回答: 有效命令: !AAnnnn [CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

nnnn 看门狗定时值 0000-9999

### 示例:

命令: \$01Y 接收: !011234 读地址为 01 的模块的看门狗定时值,返回为 1234

注意: RemoDAO-8017+有效

# 3 应用注释

## 3.1 INIT\* 端子操作

每个 RemoDAQ-8000 模块都有一个内置的 EEPROM,用来保存模块的配置信息。例如地址、波特率、信号类型、以及其他参数。有时,用户可能遗忘了模块的配置,因此,RemoDAQ-8000 系列有一个特殊的模式"INIT 模式",可帮助用户解决这一问题,"INIT 模式"下模块将被强行设置为 Address = 00,baudrate = 9600,校验无效。

要激活 INIT 模式,只需按以下方法做:

- 1. 将 INIT\*端子和 GND 短接。
- 2. 在 9600bps 的波特率下发送命令\$002(cr),此时, 将从 EEPROM 中读取模块配置信息。

## 3.2 模块状态

模块上电将导致当前输出值变成上电值,而模块输出 值可以通过接收主机命令设定。

主看门狗超时溢出时,模块的当前输出将变成安全值。此时,模块状态(通过命令~AA0 读)是 04,所有的输出命令将被忽略。

# 3.3 双看门狗操作

双看门狗 = 模块看门狗 + 主看门狗

模块看门狗指模块内硬件复位电路,当工作在恶劣或干扰严重的环境中时,这个硬件电路将使模块在受到干扰时,及时复位,保证模块永远不"死机",提高可靠性。

主看门狗指模块内软件实现的看门狗,它主要防止网

络通讯出现问题或主机死机。当主看门狗溢出时,模块 将输出已设定的"安全值",这样就可以保证控制对象不 发生意外。

RemoDAQ-8000 系列模块的双看门狗功能将保证系统 更加可靠和安全。

## 3.4 变送器

变送器是把传感器产生的信号变成 4-20mA 或 0-5V 标准信号,变送器可以支持传感器的驱动或补偿电路。在被线性化和放大后,信号被输出。

- 2-线制变送器,典型的是 4 到 20mA 电流输出信号,
- 一根线用于电源输入,另一根线用于信号输出。
- 3-线制变送器,典型的是 0~5V 电压输出信号,一对线用于电源输入和接地,另一根线用于信号输出。

## 3.5 存储功能

RemoDAQ-8107M 是带存储功能的 8 路模拟量输入模块,该模块内嵌实时钟(RTC)及大容量存储功能,可以存储 262144 个记录,每个记录 2 个字节。

# 3.6 数字量输入和事件计数器

数字量输入 DIO 可以作为事件计数器。当输入由高电平变到低电平,计数器改变值,计数器是 16 位的,用于低速计数,频率低于 50Hz。

## 3.7 数字输出

模块上电时,主看门狗的溢出时间首先被检查,如果状态被设置,模块的数字量输出(DO0 和 DO1)将被设成安全值。

如果主看门狗溢出时间被设置,模块将忽略输出命令 (@AADO(数据))。

## 3.8 高/低限报警

- 一些模拟量输入模块,像 RemoDAQ-8012/12D, 有高低限报警功能, 当报警功能允许时, 数字量输出 DO0 表示低限报警状态, DO1 表示高限报警状态。改变 DO0和 DO1的数字量输出命令将被忽略。报警功能将比较模拟量输入值和给定的高、低限值,有以下两种类型的报警方式:
- **瞬态报警**: 当模拟量输入并没有超越报警值时,报 警状态将被清除。

如果模拟量输入值>高限值, DO1 开启, 否则 DO1 关闭 如果模拟量输入值<低限值, DO0 开启, 否则 DO0 关闭

• 锁存报警: 只有当用户发出命令清除时,报警状态才被清除。

如果模拟量输入值>高限值, DO1 开启 如果模拟量输入值<低限值, DO0 开启